

## 「Kameda RAIL SOCKET」取付上の注意

このたびは「Kameda RAIL SOCKET」をお買上げいただきありがとうございました。

当製品をライティングレールに装着する際、次の点にご留意ねがいます。

### ①ライティングレール片側に小さな山が付いている場合

このようなレールを使用される場合は、ソケット装着時に固定用レバー(写真A参照)を右側(ON側)に回していきますと、レール端の山の部分にレバーが当たり、最後まで回しづらいことがあります。

対処法としては、レバーがレール山の部分にあたる際、本体をレールから少し離す要領で傾けてから、再度、レバーをいっぱいに戻すとスムーズに装着できます。



### ②(間接照明の演出など)ランプを回転させて照射方向を変える場合

間接照明として使用する場合、ランプを回転させる際に、回転の途中でランプが消えるポイントが一瞬ありますが、これは回転式ソケットの構造上の現象で、製品上の不具合ではございません。

点灯しないポイントから、そのまま回していただきますと、正常に点灯いたします。